Comment installer un séchoir extérieur

TYPES A : CS78168, 90242

TYPES B : CS78165, CS78159, CS78130

Avant l'installation

Choisir un endroit dégagé et ensoleillé pour l'installation du séchoir. Prévoyez un espace suffisant pour que le séchoir puisse s'ouvrir au complet.

1. Insérez l'encre de terre dans le sol.

2A. Vissez le séchoir fermé dans l'ancre de terre.

2B. Avec le séchoir fermé, vissez la tige principale dans son extension en vous assurant que le tout est fermement en place. Placer le séchoir assemblé dans l'encre de terre.

3. Avant d'ouvrir votre séchoir, assurez-vous que toutes les cordes bougent librement. Ne forcez pas l'ouverture de votre séchoir. Si votre séchoir ne s'ouvre pas facilement, vérifiez si les cordes ne sont pas emmêlées. Poussez vers le haut la partie centrale du séchoir jusqu'à pleine extension des bras.

Après l'installation

- Il est normal que la corde de votre séchoir ait une tendance à s'étirer. Il sera nécessaire de retendre la corde périodiquement.
- N'essayez pas de tendre la corde parfaitement sur votre séchoir. Une corde trop tendue forcera indûment votre séchoir, le rendra difficile à ouvrir et pourrait éventuellement l'endommager.